



MONTAGEANLEITUNG

SCHNORCHEL MB SPRINTER 907

RAW OFFROAD-TRANSPORTER

Ihr kompetenter Partner für Offroad-Tuning

Wir bieten Ihnen speziell für den Mercedes-Benz Sprinter® der Baureihe 906, 907 und 910 entwickelte und getestete Zubehörteile für den Offroad-Bereich an.

Unser gesamtes Produktportfolio ist für den Offroad-Bereich ausgelegt und auch dort von uns vielfältig getestet, um das maximale Offroad-Potential des Mercedes-Benz Sprinter® zu gewährleisten.

Mit unserem Zubehör wird Ihr Mercedes-Benz Sprinter® zu einem funktionalen Offroader, der Sie auf jedem Terrain sicher und zuverlässig ans Ziel bringt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Bauteil und nur viel Spaß beim Einbau.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

RAW Offroad-Transporter GmbH



MONTAGEANLEITUNG

Diese Teile liegen zur Montage bei:

- 1 x Aluminiumrohr
- 1 x Luftfilter von Top-Luft
- 1 x Industrieschlauch
- 1 x Kantenschutz
- 1 x Gummidichtung
- 3 x Schelle
- 1 x Halterung
- 1 x Schraube
- 1 x Mutter

Benötigtes Werkzeug:

Imbusschlüssel 4 mm Schlitz-Schraubendreher Akkuschrauber Lochsäge mit Durchmesser 95 mm M7 Metallbohrer Grundierung Dichtmasse 1

Schablone abhängig vom Fahrzeug Modell an den Kotflügel anbringen und mit Tesafilm festmachen.

Bitte beachten Sie: Achtung, die Schablonen müssen mit der Druckereinstellung "randlos" gedruckt werden, um die Sollmaße einzuhalten!

Die Schablonen erhalten Sie per Download unter: https://offroad-transporter.com/service

Schablone anbringen für Modell - MB Sprinter 907er





Den Mittelpunkt auf der Schablone ankörnen und mit 5 mm Langbohrer (121 mm Länge) vorbohren.



Anschließend das Loch für das Schnorchelrohr mit einer Lochsäge 92 mm Durchmesser und 8 mm Langbohrer durch beide Wände in einem Arbeitsschritt durchbohren.

Schnorchel Montageanleitung: MB Sprinter 907

Die Kunststoffabdekung an der Tür demontieren. Zwei Schrauben von dem Türscharnier abschrauben und die mitgelieferte Halterung montieren.

Achtung: nur bei dem MB Sprinter 907 ab BJ 2018

Wichtig: Die Tür <u>muss</u> bei dieser Montage geschlossen bleiben. Nach der Montage, die Türposition prüfen und evtl. nachstellen.







So sollte das Ergebnis nach der erfolgreichen Bohrung aussehen!

Den beiliegenden Kantenschutz anbringen um Kratzer am Schnorchelrohr zu vermeiden.



Nun kann das Schnorchelrohr in die Öffnung hineingeschoben und in die Montageposition gebracht werden.

Schnorchel Montageanleitung: MB Sprinter 907

Den Schnorchel mit der Schelle am Halter befestigen.

Die Kunststoffabdekung anlegen und die Stelle für die Aussparung der Halterung markieren und ausschneiden.

Die Kunststoffabdekung wieder einsetzen.

Achtung: nur bei dem MB Sprinter 907 ab BJ 2018





Schnorchel Montageanleitung: MB Sprinter 907

Das originale Kunststoffrohr demontieren und wie auf dem Bild abschneiden.

Setzen Sie den Stummel wieder an seinen Platz am Luftfilterkasten und ziehen Sie den mitgelieferten Schlauch mit der Rohrschelle fest.








Nun kann die Länge des Flexschlauch (abhängig von den Komponenten im Motorraum) angepasst werden und mit der zweiten Schelle und etwas Dichtmittel an den vorhandenen Lüftungsstutzen angeschlossen werden.

9



Im nächsten Schritt kann der Luft-Filter am oberen Ende des Schnorchelrohres mit der zweiten beiliegenden Gummidichtung montiert werden.





Für Rückfragen zur Montage stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per Mail zu Verfügung.

Ihr Team von RAW Offroad-Transporter GmbH





Auf Instagramm finden Sie uns unter: offroadtransporter



Bei Facebook finden Sie uns unter: facebook.com/Offroad-Transporter



Tel: +49-7159-4207007 Mobil: +49-174-6395715

kontakt@offroad-transporter.com www.offroad-transporter.com

